

# STREUER PTN-5

Behältervolumen 0,55 – 1,1 m<sup>3</sup>

für Dreipunktanbau

Anbau an: Traktor, Kommunalfahrzeuge



Der Wintec Selbstlade-Streuer ist für die Montage am Heckdreipunkt des Traktors konzipiert. Er ist mit einer Umrührwelle und einer Dosierwalze ausgestattet. Der Streuer ist geeignet zum Streuen von Sand, Split oder Salz.

Die Drehzahlregelung der Dosierwalze kann durch einen Durchflussregler gesteuert werden. Die Grundeinstellung der Streumenge wird durch Druckeinstellung des Federbodens gesteuert.

Der Streuer kann sowohl von oben durch Lader/Silo gefüllt werden, oder mit einem hydraulischen Zylinder als Selbstlader genutzt werden.

[www.wintec-online.com](http://www.wintec-online.com)

IT<sup>°</sup>ZERT  
ISO 9001:2008

## Mindestausrüstung Trägerfahrzeug:

- Zweikreishydraulik mit mehr als 25 l/min (180 bar)



Dosierwalze



Umrührwelle



Durchflussregler für Streumenge



Grundeinstellung mit Hebel

## Technische Daten

Streuer	Volumen Trockenstoff (m <sup>3</sup> )	Breite (mm)	Streubreite (mm)	Gewicht* (kg)
PTN-5/1200	0,55	1.240	1000-1200	210
PTN-5/1600	0,75	1.640	1400-1600	310
PTN-5/2000	1,0	2.040	1800-2000	400
PTN-5/2200	1,1	2.240	2000-2200	460

\* Gewicht abhängig von der Ausstattung

\*\* Technische Änderungen vorbehalten

\*\*\* Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld  
Tel. +49 65 51 14 79 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: